

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
2. Назначение	4
3. Технические характеристики	4
4. Устройство	6
5. Указания по эксплуатации.....	6
6. Условия хранения и транспортировки	6
Справочная таблица	8

4. УСТРОЙСТВО

4.1. Пакет изготовлен из 2-х слоёв плёнки и имеет кран-клапан с силиконовой трубкой, через который происходит закачивание (откачивание) исследуемого газа. Внутренняя плёнка, образующая непосредственно пакет для отбора пробы, прочная и эластичная, непроницаемая для O_2 и CO_2 . Внешняя пленка более жёсткая и толстая служит для защиты внутреннего мешка от механических повреждений и также препятствует проникновению извне газов и ультрафиолетовых лучей (для металлизированной плёнки) к содержимому пакета. Плёнки нейтральны – не взаимодействуют с пробой и сами не выделяют газ.

4.2. Кран-клапан изготовлен из полипропилена с добавлением эластомера. Имеет кнопку и боковые защёлки. При нажатой кнопке – кран-клапан открыт. К кран-клапану прикреплена силиконовая трубка, диаметром 8 мм и длиной не менее 100 мм, для подсоединения мешка к насосу во время отбора пробы.

4.3. В комплект поставки входит металлический зажим, который используется для фиксации клапана в открытом состоянии при отборе проб воздуха в пакет / или из пакета/. После отбора пробы зажим должен быть снят с кран-клапана.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Перед началом отбора пробы силиконовую трубку соединить с насосом. Открыть кран-клапан, отжав боковые защёлки и надев на защёлки и кнопку металлический зажим. Удерживая клапан в открытом состоянии при помощи зажима, произвести отбор пробы в пакет.

5.2. После отбора пробы закрыть кран-клапан, сняв зажим, и отсоединить силиконовую от штуцера насоса.

5.3. На месте исследования силиконовую трубку пакета присоединить к газоанализатору, на котором будет проводится исследование газа, открыть кран-клапан и дожидаться когда газоанализатор начнет проводить замеры.

5.4. Пакет рекомендуется оберегать от порезов и проколов.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Пакеты следует хранить в развернутом виде при комнатной температуре, вдали от источников тепла и прямого попадания солнечных лучей. Оптимальные условия: температура 15-25°C и относительная влажность 40-60%.

6.2. Транспортировать к месту отбора и к месту исследования пробы рекомендуется в **непрозрачной упаковке** для защиты пакеты от прямого солнечного излучения.

Примечание: Пробоотборные пакеты поставляются упаковками по 10 шт. Упаковка комплектуется одним экземпляром паспорта и одним зажимом.

Дата выпуска _____

По вопросам приобретения и эксплуатации

ООО «КИП-консалт»
105318, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ИБРАГИМОВА,
ДОМ 31, КОРПУС 10
тел. 8 (495) 163-74-22
e-mail: poverka@kipkonsalt.ru
www.kipkonsalt.ru



ООО «КИП-консалт»

**ПАСПОРТ
ПРОБООТБОРНЫЙ ПАКЕТ ПФП-10**

**г. Москва
2020г.**